

Подробная инструкция по эксплуатации металлических дверей

Подготовка и транспортировка

- Хранение и перевозка: Двери необходимо хранить и перевозить в упаковке и в горизонтальном положении. Это предотвращает повреждения и деформацию дверного полотна.
- Замковая зона: Убедитесь, что замковая область не обернута полиэтиленом, и не допускайте попадания мусора между рамой и дверным полотном.

Установка

- Профессиональная установка: Рекомендуется доверять монтаж дверей профессионалам. Они используют монтажную пену, которая предотвращает деформацию дверного косяка.
- Первые часы использования: В течение первых 12 часов после установки открывайте и закрывайте дверь с осторожностью, чтобы избежать смещения и повреждения.

Уход за замками

- Избегайте повреждений: Не подвергайте замки механическим и термическим воздействиям, которые могут их повредить.
- Правильное открытие: Сначала поворачивайте ключ в замке, а затем нажимайте на ручку, чтобы снизить нагрузку на ригели.
- Регулярное смазывание: Смазывайте фиксатор каждые два месяца, а механизм замка — раз в год, чтобы обеспечить плавную работу.

Уход за дверью

- Чистка: Двери с порошковым покрытием легко содержать в чистоте — достаточно протирать их влажной тряпкой. Козырек или навес защитит двери, установленные на улице, от дождя и снега.
- Конденсат: Если после строительных работ в помещении повышенная влажность, может образоваться конденсат на внутренней стороне двери. Проветривание поможет устранить его.

Дополнительные рекомендации

- Шпонированные и ламинированные двери: Эти двери также не требуют специальных чистящих средств. Протирайте их сухой или слегка влажной тряпкой.
- Подтяжка и смазка: Каждые шесть месяцев подтягивайте винты крепления замков и ручек, а также смазывайте петли, чтобы предотвратить скрип и проблемы с открыванием.

Условия эксплуатации

- Температурные условия: Для внутренних дверей оптимальная температура составляет от +10°C до +40°C при влажности до 60%. Уличные двери рассчитаны на температуры от -30°C до +50°C.
- Защита от повреждений: Избегайте контакта дверей с острыми предметами, химическими веществами и водой. Уличные двери должны быть защищены от прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить выгорание.

Специальные условия

- Вентилируемые тамбуры: Уличные двери лучше всего устанавливать в зданиях с вентилируемыми тамбурами. Чтобы избежать образования конденсата, уменьшайте разницу температуры между внутренней и наружной средой и смещайте точку росы наружу.

Соблюдение этих рекомендаций обеспечит долгую и надежную работу ваших дверей. В случае возникновения неисправностей или вопросов обращайтесь к нам по телефону: **+7 (495) 191 90-18** или по почте: **info@doorslite.ru**